

Demontage gaslift vanuit te zitting



Voor het verwijderen van de gaslift, dient u deze in de **hoogste stand** te zetten. Dit doet u door de ring in te knijpen.



Vervolgens slaat u met een vuistje of een hamer op het metalen gedeelte van de onderzijde van de zitting. Als u de tabouret optilt en iets van de grond houdt, gaat dit het beste. De zitting zal er dan afvallen.

De zwarte plastic hoes (falterbach) dient u naar boven van de gaslift te schuiven en op de nieuwe gaslift te monteren.

Wesjon[®] B.V.

Kantoor- en Projectinrichtingen

www.wesjon.nl

Demontage gaslift_Tabouret.pub

Demontage gaslift vanuit de kruispoot



Wesjon[®] B.V.
Kantoor- en Projectinrichtingen

www.wesjon.nl

Draai het geheel op zijn kop, zodat de onderkant zichtbaar wordt



In het midden is de onderkant van de gaslift zichtbaar. Sla met een vuist of hamer met een korte krachtige klap op de buitenkant van de gaslift. Sla nooit op de binnenkant of op de borgveer.

Als u geen vuistje heeft, kunt u ook een blokje hout over de gehele onderkant van de gaslift leggen, teneinde het borgveergedeelte te beschermen.



De nieuwe gaslift steekt u al dan niet met een voetenring eerst in de kruispoot, daarna schuift u daar de falterbach of stofkap overheen. Vervolgens plaats u het van de zitting op de gaslift.